


Tenga Puffy

— User manual —

Tenga Puffy Lineup




Mint Green
[PUF-002]
Supple beads sway for contrasting, jiggly-soft sensations!



Custard Yellow
[PUF-004]
Thick ribs spiral for intertwining, springy-soft sensations!



Latte Brown
[PUF-001]
Smooth waves intertwine for luxurious, melty-soft pleasure!




Sugar White
[PUF-003]
Delicate micronubs caress for snugly-soft sensations!




Strawberry Pink
[PUF-005]
Supple spheres push back for stimulating, plushy-soft sensations!

①	②	③
① Top Cover	② Product Body	③ Insertion Point Cap
① Couverture supérieure	② Corps du produit	③ Capuchon du point d'insertion
① Obere Abdeckung	② Produktgehäuse	③ Eingangskappe
① Tapa superior	② Cuerpo del producto	③ Tapa do ponto de inserção
① Copercchio superiore	② Corpo del prodotto	③ Cappuccio del punto di inserimento
① Övre lock	② Produktkropp	③ Lock över införingspunkten
① Góma oslona	② Korpus produktu	③ Zatyczka w punkcie wprowadzania
① Bovenste deksel	② Behuizing van het product	③ Kap van opening
① Tampa superior	② Corpo do produto	③ Tampa do ponto de inserção
① Øverste l�p	② Produkt krop	③ Hette med indf�ringspunkt
① 세척구 캡	② 본체	③ 삽입구 캡
① 清洗口蓋	② 本体	③ 插入口蓋
① 清洗孔蓋	② 杯體	③ 插入孔蓋

How to Use




How to Wash



How to Dry



How to Store



EN Usage Warning

• TENGA Co., Ltd. can not be held liable if used in any way other than that stated in this User Manual. Use at own risk. • Do not use on damaged, irritated or otherwise abnormal skin. If you experience any discomfort or irritation, stop use immediately and consult a medical professional. • Do not attempt to open, disassemble, or fix the product. • Do not share with others. • Lotion may leak during use. • Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as benzene or paint thinner. • Do not place in hot or cold water for extended periods of time.

For more information, please visit: tenga.co

DE Anwendungshinweise

• TENGA Co., Ltd. haftet nicht f r eine unsachgem e Benutzung des Produkts. Benutzung auf eigene Gefahr. • Nicht auf verletzte, gereizte oder anderweitig ver nderter Haut anwenden. Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung sofort unterbrechen und einen Arzt konsultieren. • Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren oder zu ver ndern. • Teilen Sie das Produkt nicht mit anderen Personen. • Beim Gebrauch kann Lotion austreten. • Nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark s urehaltigen/alkalischen Reinigern oder  tzenden Substanzen wie Benzin oder Farbverd nner reinigen. • Legen Sie es nicht f r l ngere Zeit in hei es oder kaltes Wasser.

Weitere Informationen finden Sie unter: tenga.co/de

IT Avvertenze per l'uso

• TENGA Co., Ltd. non potr  in alcun caso essere considerata responsabile per qualsiasi uso diverso da quelli contemplati in questo manuale per l'utente. Prodotto da usare a proprio rischio. • Da non usare in caso di pelle danneggiata, irritata o che presenti altre anomalie. In caso di fastidio o irritazione, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico. • Non provare a riparare o modificare il prodotto. • Non condividere il prodotto con altre persone. • La lozione potrebbe colare durante l'uso. • Non pulire il prodotto con detersivi, alcol, detersigini molto acidi/alkalini o sostanze corrosive quali, ad esempio, benzina per smacchiare, diluenti o solventi. • Non immergere a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.

Per ulteriori informazioni, visitare: tenga.co

PL Ostrzeenie dla uytkownik w

• Firma TENGA Co. Ltd. nie ponosi odpowiedzialnoci w przypadku, gdy produkt nie jest uywany zgodnie z instrukcj  obsugi. Uytkownik korzysta z produktu na wiasne ryzyko. • Nie stosowac na sk r uszkodzon , podrażnion  lub w inny spos b podrażniaj c  od normy. Jeli poczujesz dyskomfort lub zauwaysz podrażnienia, natychmiast zaprzesta stosowania i skonsultuj si  z lekarzem. • Nie naley probowac naprawia ani modyfikowac produktu. • Nie korzystaj z produktu wraz z innymi osobami. • Lubrykant moe wycieka podczas uytkowania. • Nie czycic przy uyciu sirodk w czyszcz cych, alkoholu, silnie kwasowych / zasadowych srodk w czyszcz cych ani substancji rzących, takich jak benzyna lub rozpuszczalniki do farb, kt re mog  uszkodzi lub odbarwi produkt. • Nie umieszczaj produktu w gor cej ani zimnej wodzie przez duzszy czas. • Nie

Wi cej informacji na stronie: tenga.co

PT Precau es de utiliza o

• A TENGA Co., Ltd. n o pode ser responsabilizada por qualquer utiliza o que n o   indicada no presente manual do utilizador. Utilize-o por sua conta e risco. • N o utilize em pele danificada, irritada ou que apresente irregularidades. Se sentir qualquer desconforto ou irrita o, interrompa a utiliza o de imediato e consulte um profissional de saude. • N o tente reparar ou modificar o produto. • N o partilhe com terceiros. • A lo o poder  derramar durante a utiliza o. • N o limpe com produtos de limpeza,  lcool, produtos de limpeza altamente  cidos/alkalinos ou subst ncias corrosivas, como benzina ou solventes. • N o coloque o produto em  gua quente ou fria por longos perodos de tempo.

Para mais informa es, visite: tenga.co

KR sungsang usasang

• 본 사용설명서에서 기재된 이외의 방법으로 사용될 경우 주식회사 TENGA는 책임을 지지 않습니다. 본인 책임하에 사용하십시오. • 상처 나 증기, 습진 등 이상이 있는 부위에는 사용하지 마십시오. 사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자국 등의 이상이 나타날 경우 즉시 사용을 중지하고 피부과 전문의와 상담하십시오. • 제품을 분해하거나 수리하지 마세요. • 타인과 공용으로 사용하지 마십시오. • 사용 중 로션이 제품에서 흘러나올 수 있습니다. • 글렌저, 알코올, 산성·알칼리성이 강한 세정제, 벤진이나 시너 등의 부식성 물질로 세정하지 마십시오. • 제품을 물속에 담가놓거나 끓는 물로 세척하지 마세요.

www.tenga.co/kr/

CN yng zhy

• 本使用说明书未记载之使用方式使用, 请自行负责. 日商奥雅有限公司恕不负任何责任. • 请勿用于伤口, 肿胀, 湿疹等有异常的部位. 使用过程中出现发红, 肿胀, 瘙痒, 刺激等异常情况, 请立即停止使用, 并咨询皮肤科专业医生等. • 请勿自行分解或修理本产品. • 请勿与他人共用本产品. • 使用时, 润滑油可能会滴落. • 请勿使用清洁剂, 酒精, 强酸强碱性洗涤剂, 苯或稀释剂等腐蚀性物质进行清洗. • 请勿煮沸, 长时间浸泡.

www.tenga-cn.com

TENGA Lotion Series is specially formulated for reusable TENGA products

After you have used up the included tester pouch, we suggest TENGA Lotion (sold separately) for further uses. • Included pouch is of TENGA Lotion (Regular)



Mild
Dense lotion for mild envelopment. Perfect for long-lasting pleasure.

Regular
Well-balanced lotion for regular use. Perfect for any product, any time.

Light
Light lotion for feeling every detail. Perfect for clean, fluid sensations.

FR Pr cautions d'utilisation

• La soci t  TENGA Co., Ltd. ne pourra en aucun cas  tre tenue responsable en cas d'utilisation inappropri e du produit. Utilisation   vos risques et p ris. • N'utilisez pas le produit sur une peau abim e, irrit e ou   l'aspect anormal. En cas d'inconfort ou d'irritation, cessez imm diatement l'utilisation et consultez un m decin. • Ne tentez pas de r parer ou d'alt rer le produit. • Ne pr tez pas le produit. • Fuite de lotion possible pendant l'utilisation. • Ne nettoyez pas le produit avec des d tergents, de l'alcool, des nettoyeurs hautement acides ou alcalins ou des substances corrosives telles que de l'essence ou du dissolvant. • Ne l'immergez pas dans l'eau froide ou chaude de mani re prolong e.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : tenga.co/fr

ES Advertencia de uso

• TENGA Co., Ltd. no se har  responsable si el producto se usa de una forma distinta de la indicada en este Manual de usuario. El uso del producto bajo su propio riesgo. • No utilizar el producto si tiene lesiones, irritaciones u otros problemas en la piel. • Se nota alguna molestia o irritaci n, deje de usar el producto y consulte a un m dico. • No intente reparar o modificar el producto. • No lo comparta con otras personas. • Puede gotear el lubricante durante el uso. • No limpiar con detergentes, alcohol, limpiadores altamente  cidos/alkalinos o sustancias corrosivas como bencina o disolvente. • No lo deje en agua fr a o caliente durante mucho tiempo.

Para m s informaci n, visite: tenga.co/es

SV Varning vid anv ndning

• TENGA Co., Ltd. kan inte h llas ansvarigt om produkten anv nds p  annat s tt  n vad som anges i denna Anv ndarhandbok. Anv nds p  egen risk. • Anv nd inte om huden  r s rig, irriterad eller p  annat s tt onormal. Om du upplever obehag eller irritation, avbryt anv ndningen omedelbart och r dfr ga l kare. • F rs k inte reparera eller modifiera produkten. • Dela inte produkten med andra. • Gl dmedel kan l cka under anv ndning. • Produkten f r inte reng ras med reng ringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska medel eller fr t nde  mnen som bensin eller thinner. • F r inte l mnas i varmt eller kallt vatten under l ngre perioder.

Mer information finns p : tenga.co

NL Gebruikswaarschuwing

• TENGA Co. Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan zoals wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik op eigen risico. • Niet gebruiken op een beschadigde, gefirriteerde of anderszins afwijkende huid. Als u ongemak of irritatie ervaart, staak dan onmiddellijk het gebruik en raadpleeg een arts. • Probeer het product niet te repareren of wijzigen. • Niet delen met anderen. • Het glijmiddel kan tijdens gebruik gaan lekken. • Niet reinigen met reinigingsmiddelen, alcohol, sterk zuur/alkalische reinigers of bijtende substanties zoals benzine of thinner. • Niet langdurig in heet of koud water leggen.

Meer informatie u op: tenga.co

DA Advarsel om brug

• TENGA Co., Ltd. kan ikke holdes ansvarlig, hvis produktet anvendes p  en anden m de, end hvad der er beskrevet i denne brugervejledning. Produktet anvendes p  eget ansvar. • M  ikke anvendes, hvis huden er skadet, irriteret eller unormal. Hvis du f ler ubehag eller irritation, skal du straks ophore brugen og s ge l ge. • Fors g ikke at reparere eller modificere produktet. • Del ikke produktet med andre. • Glidecremen kan l kke under brug. • Reng r ikke med reng ringsmidler, alkohol, stærkt sure/alkaliske reng ringsmidler eller  tsende stoffer som bensin eller malingf rner. • Lad ikke produktet ligge i varmt eller koldt vand i l ngere tid.

For yderligere oplysninger, bes g gerne tenga.co

TW yng zhy

• 如果本說明書記載以外的方法使用本產品, 請自負責任, 本公司恕不負責. • 請勿在傷口, 紅腫, 濕疹等有異常症狀的部位使用本產品. 使用中, 產生紅腫, 發癢, 刺激, 等異常狀況時, 請立即停止使用, 並洽詢皮膚科醫師. • 請勿自行分解, 修理, 改造本產品. • 請勿與不特定人士共用本產品. • 使用中, 潤滑液有可能外溢. • 請勿使用研磨清潔劑, 酒精, 強酸性, 強鹼性清潔劑, 有機溶劑, 去漬油等腐蝕性物質進行清潔. • 請勿將本產品浸泡在水中清洗, 請勿以煮沸方式清洗本產品.

www.tenga.co/tw

EN	Scan for User Manual
FR	Scanner l'image pour le manuel d'utilisation
DE	F�r Benutzerhandbuch scannen
ES	Escanea para obtener el manual de usuario
IT	Scansione per il Manuale dell'utente
SV	Skanna f�r anv�ndarmanual
PL	Wyszukaj instrukcj� obsugi
PT	Scan voor gebruikersaanwijzing
NL	Digitaliseer para acceder ao Manual do Utilizador
DA	Scanning til brugermanual
KR	sungsang yng zhy
CN	yng zhy yng zhy
TW	yng zhy yng zhy



Product Name: TENGA Puffy

Product Body: Elastomer, Silicone, PC, ABS, Urethane, POM

Dimensions: 87 x 165 x 85mm / 3.3 x 3.4 x 6.4 in

Weight: 350g / 12 oz

Manufactured by TENGA Co., Ltd. 1-8-12 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-0053, JAPAN.

TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15, 40210 D sseldorf, GERMANY.