Spiral Motion Pleasure Gear

Spinner

User Manual

製品内容 / Product Content

JP 1 本体 2 コネクターキャップ 3 トップカバー 4 ボディユニット 5 ローション(1.8ml)
EN 1 Product 2 Drying Cover 3 Top Cover 4 Bottom Cover 5 Lotion (single use)
FR 1 Produit 2 Bouchon de raccordement 3 Couvercle supérieur 4 Couvercle inférieur 5 Lotion jetable unitaire
DE 1 Produkt 2 Trocknerhaltekappe 3 Obere Abdeckung 4 Untere Abdeckung 5 Lotion (einmalige Anwendung)
ES 1 Producto 2 Conector de secado 3 Tapa superior 4 Tapa inferior 5 Loción por solo uso
IT 1 Prodotto 2 Custodia per l'asciugatura 3 Copertura superiore 4 Copertura inferiore 5 Lozione (monouso)
PT 1 Produto 2 Tomada p/ Dura-luz 3 Tampa superior 4 Tampa inferior 5 Loção (single-use)
RU 1 Продукт 2 Колпачок для сушки 3 Верхняя крышка 4 Нижняя крышка 5 Лосьон (одноразовый)
NL 1 Behuizing van product 2 Droogklembord 3 Deksel bovenkant 4 Deksel onderkant 5 Lotion (voor eenmalig gebruik)
SV 1 Corpo do produto 2 Cabo de Secagem 3 Tampa Superior 4 Tampa Inferior 5 Loção (utilização única)
PL 1 Produkt 2 Tomatez 3 Topper 4 Bundan 5 Losyon (pengunakan tg)
ZH 1 本体 2 止め栓 3 ボトム 4 トップ 5 ローション
KR 1 본체 2 드라이 홀더 3 탑 커버 4 바텀 커버 5 로션(1회용)

ご使用前の準備 / Before Use

JP トップカバーを外し、通常使用位置まで上げ本体のスイッチをONにしてください。ローションを塗り伸ばしてください。
EN Remove the Top Cover and turn the product ON.Apply lotion.
FR 1. Retirez le Top Cover pour faire la Position Prête à l'Usage. 2. Allumez le produit. 3. Appliquez le lubrifiant.
DE 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie das Produkt in Betrieb. 2. Tragen Sie Gleitmittel auf.
ES 1. Retire la cubierta superior y coloque el producto en la posición de uso. 2. Encienda el producto. 3. Aplique lubricante.
IT 1. Rimuovere il coperchio superiore ed estrarre il prodotto dalla custodia. 2. Accendere il prodotto. 3. Applicare il lubrificante.
PT 1. Retire a Tampa Superior e coloque o Produto na Posição de Uso. 2. Ligue o produto. 3. Aplique lubrificante.
RU 1. Снимите верхнюю крышку и переведите изделие в рабочее положение. 2. Включите изделие. 3. Нанесите лубрикант.
NL 1. Verwijder het bovenste deksel en neem het product uit de behuizing. 2. Schakel het product in. 3. Breng lubricant aan.
SV 1. Ta bort det övre locket och för produkten till användningsläge. 2. Slå på produkten. 3. Applicera smörjmedel.
PL 1. Zdejmij górną część pokrywy i przełóż produkt do pozycji gotowości do użycia. 2. Włącz produkt. 3. Nałóż lubrykant.
ZH 1. 将顶盖取下，将产品置于使用位置。2. 开启产品。3. 涂抹润滑液。
KR 1. 탑 커버를 분리하고 제품을 사용 위치로 올립니다. 2. 제품을 켭니다. 3. 윤활제를 바릅니다.

ご使用方法 / How to Use



JP 本体を握り、回転方向にしっかり押し込んでください。
ご使用前に必ず潤滑剤をご塗布ください。ドライコンディションでご使用いただくと、摩擦によって本体にダメージを与える恐れがあります。
EN 1. Hold Product from the top and squeeze to turn on. Use Power.
2. Vertical movement of the item will activate the spinning motion of the TENGA SPINNER.
3. Apply lubricant before use. Using product in dry condition may cause damage to product.
FR 1. Tenez le produit par le haut et pressez pour mettre en marche. Utilisez l'appareil.
2. Effectuez des mouvements verticaux pour activer le rotateur du TENGA SPINNER.
3. Appliquez du lubrifiant avant utilisation. Utiliser le produit à sec peut endommager le produit.
DE 1. Halten Sie das Produkt oben fest und drücken Sie die Luft heraus. Dann einführen.
2. Durch vertikale Bewegungen wird die Drehfunktion des TENGA SPINNER aktiviert.
3. Tragen Sie vor der Benutzung Gleitmittel auf. Die Verwendung des Produkts ohne Gleitmittel kann zu Schäden führen.
ES 1. Sujete el producto por arriba y apriételo para dejar salir el aire, luego introduzca.
2. Los movimientos verticales del producto activan el movimiento de rotación de TENGA SPINNER.
3. Aplique lubricante antes de usar. El uso del producto sin lubricante puede dañarlo.
IT 1. Tenere il prodotto dalla parte superiore e comprimere per lasciar uscire l'aria, quindi inserire.
2. I movimenti verticali dell'articolo attivano il movimento rotatorio di TENGA SPINNER.
3. Applicare il lubrificante prima dell'uso. L'uso del prodotto senza lubrificante può danneggiarlo.
PT 1. Mantenha o produto na parte superior e aperte para deixar sair o ar, logo insira.
2. Movimentos verticais do produto ativam o movimento rotativo do TENGA SPINNER.
3. Aplique lubrificante antes de usar. A utilização do produto sem lubrificante pode danificá-lo.
RU 1. Держите изделие сверху и сожмите, чтобы выпустить воздух, затем вставьте.
2. Вертикальные движения изделия активируют вращение TENGA SPINNER.
3. Перед использованием нанесите лубрикант. Использование изделия без лубриканта может привести к повреждению.
NL 1. Houd het product van bovenaf vast en knijp om de lucht eruit te laten, en steek de penis dan.
2. Verticale beweging van het product activeert de draaibeweging van de TENGA SPINNER.
3. Breng het product voor gebruik aan met glijmiddel. Gebruik van het product zonder glijmiddel kan schade veroorzaken.
SV 1. Håll produkten uppifrån och tryck ihop för att släppa ut luften, för sedan in penisen.
2. Produktens vertikala bevegelse aktiverar TENGA SPINNERENs snurrande bevegelse.
3. Applicera glidmedel före användning. Om produkten används utan glidmedel kan den skadas.
PL 1. Trzymaj produkt od góry i ściśnij, by wypuścić powietrze, a następnie wlóż.
2. Ruch pionowy produktu aktywuje obrotową funkcję obrotową TENGA SPINNER.
3. Przed użyciem nałóż lubrykant. Używanie produktu bez lubrykantu może spowodować jego uszkodzenie.
ZH 1. 握住产品顶部，挤压以排出空气，然后插入。
2. 产品的垂直移动将激活TENGA SPINNER的旋转功能。
3. 使用前涂抹润滑液。在无润滑液的情况下使用产品可能会损坏产品。
KR 1. 제품 상단을 잡고 눌러 공기를 빼낸 후 삽입하십시오.
2. 제품을 수직으로 움직이면 TENGA SPINNER의 회전 기능이 작동합니다.
3. 사용 전에 윤활제를 바르십시오. 윤활제 없이 제품을 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.

洗浄方法 / How to Wash

JP 使用後はローションを残さず中性洗剤でよく洗い、水気を拭き取ってください。
洗浄前はすべてのパーツに乾燥して装着することができます。乾燥については、ご使用ごとに行ってください。
洗浄する際は次のパーツをご取り外しください。
EN After use, wash well with running water and pat dry. Product cannot be turned inside out.
Remove parts as shown in the illustration before washing.
FR Après utilisation, lavez bien le produit à l'eau courante et séchez-le. Le produit ne peut pas être retourné à l'envers.
Retirez les pièces comme indiqué sur l'illustration avant le lavage.
DE Nach der Benutzung waschen Sie das Produkt gründlich unter fließendem Wasser und trocknen es mit einem Tuch ab. Produkt kann nicht nach außen gewendet werden.
Bitte den Einführungsaufsatz vor dem Waschen nach außen ziehen, wie auf dem Bild angezeigt ist.
ES Después del uso, lávelo bien con agua corriente y séquelo con cuyos lazos.
No puede girar el producto hacia dentro. Retire las piezas como se muestra en la imagen.
IT Dopo l'uso, lavare accuratamente con acqua corrente e asciugare con un panno. Il prodotto non può essere rivoltato.
Rimuovere le parti come mostrato nell'illustrazione prima di lavare.
PT Após a utilização, lave bem com água corrente e enxuga com um pano. O produto não pode ser virado do avesso.
A área de inserção pode ser esticada se necessário. Retire as peças como mostrado na imagem.
RU После использования промойте изделие проточной водой и вытрите его. Продукт нельзя вывернуть наизнанку.
Перед мытьем снимите детали, как показано на рисунке.
NL Was het product na gebruik grondig met stromend water en droog het af met een handdoek. Het product kan niet worden omgekeerd.
Verwijder de onderdelen zoals afgebeeld in de afbeelding voordat u het product gaat wassen.
SV Tvätta produkten noggrant med rinnande vatten och torka med en handduk. Produkten kan inte vändas på insidan.
Ta bort delarna som visas på bilden innan du tvättar produkten.
PL Po użyciu umyj produkt pod bieżącą wodą i wytrzyj. Urządzenie nie może być wywracane na lewą stronę.
Przed myciem wyjmij części jak na ilustracji.
ZH 使用后，请用清水清洗干净并擦干。产品不可翻转。
清洗前，请按照图示取下部件。
KR 사용 후 흐르는 물로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아주세요. 제품 뒤집기는 불가능합니다.
세척 전 아래 그림과 같이 부품을 분리하세요.

乾燥方法 / How to Dry and Store

JP ドライホルダーを外してください。ドライホルダーを上に引き上げます。
ドライホルダーを取り外したら、本体を下に向けて、しっかりと水気を切ってください。
EN 1. Removing the Bottom Cover reveals the Drying Case. 2. Place item in a well-ventilated area to air dry.
Ensure product is completely dry before storing it in case.
FR 1. Retirez le couvercle inférieur pour révéler l'étui de séchage. 2. Faites sécher l'article dans un endroit bien aéré.
Veillez à ce que le produit soit complètement sec avant de le ranger dans son étui.
DE 1. Wenn Sie den unteren Abdeckung entfernen, wird der Trocknerhalter freigelegt. 2. Lassen Sie den Artikel in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen. 3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es im Gehäuse verstauen.
ES 1. Al quitar la tapa inferior será el estuche de secado. 2. Coloque el artículo en una zona bien ventilada para dejarlo secar.
Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de almacenarlo.
IT 1. Rimuovendo la copertura inferiore appare una custodia per l'asciugatura. 2. Posizionare l'articolo in un luogo ben ventilato per asciugare all'aria. 3. Assicurare che il prodotto sia completamente asciutto prima di conservarlo nella custodia.
PT 1. Ao remover a Tampa Inferior, a Caixa de Secagem é revelada. 2. Coloque o artigo em uma área bem ventilada para secar ao ar.
3. Certifique-se de que o produto está completamente seco antes de o guardar.
RU 1. Снимите нижнюю крышку, чтобы открыть сушилку. 2. Сушите изделие в хорошо проветриваемом месте. 3. Перед хранением убедитесь, что изделие полностью высохло.
NL 1. Wanneer je het onderste deksel verwijdert, komt de droogbehouder tevoorschijn. 2. Plaats het artikel in een goed geventileerde ruimte om te laten drogen. 3. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt in de hoes.
SV 1. Om du tar bort det nedre locket kommer torkfodralet att synas. 2. Placera produkten på en väl ventilerad plats, så att den luftorkas.
3. Se till att produkten är helt torr innan den förvaras i fodralet.
PL 1. Zdejmując dolną pokrywę ujawnia się pojemnik do suszenia. 2. Umieść produkt w przestronnym miejscu i pozostaw do wyschnięcia.
Przed włożeniem do etui upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.
ZH 1. 取下底盖，露出干燥盒。2. 将产品放置在通风良好的地方晾干。3. 在将产品放入盒子之前，确保产品已完全干燥。
KR 1. 바텀 커버를 분리하면 건조 케이스가 보입니다. 2. 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 놓고 말립니다.
3. 케이스에 넣기 전에 제품이 완전히 건조되었는지 확인하세요.

⚠ 警告 / 注意 / WARNING・CAUTION

JP 警告
・本品使用中・使用後は絶対に飲食しないでください。
・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
・傷口・擦れた皮膚・ただれ症状がある場合、異常を感じた場合は、使用しないでください。
・生殖器を含む他の人体部位には使用しないでください。
・本品は医療機器ではありません。医療目的では使用しないでください。
・製品を落とさないように注意してください。
注意
・使用後は一連の清浄方法を実行して保管してください。
・使用前後は必ず手を洗い、清潔な状態で使用してください。
・使用前に本品に傷や破損がないか確認してください。
・使用中は、必ず本品全体が十分に潤滑するように潤滑剤を塗布してください。
・使用中に痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
・本品は、ご使用者様ご自身のみでご使用ください。他人に貸したり譲ったりしないでください。
・本品は、ご使用者様ご自身の責任において使用してください。
・使用者様ご自身の責任において使用してください。他人に貸したり譲ったりしないでください。
・ご使用方法に関する詳細については、取扱説明書をご参照ください。
WARNING
・Do not use this product for any purpose other than its intended use.
・Keep out of reach of children. Do not allow children to use this product.
・If you notice any adverse physical effects during use, stop use immediately and contact a medical professional.
・Do not attempt to open, disassemble, or be the product.
・Do not drop the product.
・Do not heat the product above 50°C/122°F.
CAUTION
・After each use, dry, dark place away from direct sunlight and cool temperature.
・Do not share.
・Lotion may leak during use.
・Do not use the product with lukewarm water and mild soap, and ensure product is completely dry before storing.
・Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as bleach or paint thinner.
・Do not wash with hot water above 50°C/122°F or leave product submerged for extended periods of time.

FR AVERTISSEMENT
・N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
・Tenez hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.
・Si vous notez des effets indésirables pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et contactez un médecin.
・N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer le produit.
・Ne faites pas tomber le produit.
・N'exposez pas le produit à une chaleur de 50°C.
ATTENTION
・Conservez le produit dans un endroit frais, sec et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
・Ne partagez pas.
・Il peut y avoir des fuites de lubrifiant pendant l'utilisation.
・Après utilisation, lavez soigneusement à l'eau tiède et au savon doux, et assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger.
・Ne nettoyez pas avec des nettoyants, de l'alcool, des nettoyants très acides/alcalins ou des substances corrosives telles que de l'eau de Javel ou du diluant.
・Ne lavez pas à l'eau chaude au-dessus de 50°C et ne laissez pas le produit immergé pendant de longues périodes.

DE WARNHINWEIS
・Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch.
・Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen.
・Sollten Sie während der Benutzung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, claim die Benutzung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.
・Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren.
・Nicht verwenden, wenn die Artikel beschädigt ist.
・Erhitzen Sie das Produkt nicht über 50°C.
VORSICHT
・Trocknen Sie das Gerät vor diesem Sonnenlicht und/oder Feuchtigkeit geschützt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf.
・Nicht zur Verwendung durch mehrere Personen.
・Lotion kann während des Gebrauchs auslaufen.
・Nicht mit warmem Wasser, Seifenwasser, Reinigern mit milder Seife waschen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es verstauen.
・Nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark säurehaltigen/alkalischen Reinigern oder ätzenden Substanzen wie Bleiche oder Farbverdünner reinigen.
・Nicht mit heißem Wasser über 50°C waschen oder das Produkt für längere Zeit unter Wasser einsetzen.

ES ADVERTENCIA
・No utilice este producto para fines distintos de los indicados.
・Manga de cerca. Guarde el producto fuera del alcance de niños y menores.
・Si nota algún efecto físico adverso durante el uso, suspenda el uso de inmediato y contacte con un profesional de la salud.
・No intente abrir, desmontar ni ser el producto.
・No utilice el artículo está dañado.
・No caliente el producto por encima de 50°C.
PRECAUCIÓN
・Guarde el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol ya la humedad.
・No comparta.
・La loción puede gotear durante el uso.
・No utilice el producto con agua tibia y jabón suave, y asegúrese de que el producto está completamente seco antes de guardarlo.
・No limpie con detergentes, alcohol, limpiadores muy ácidos/alcalinos, ni sustancias corrosivas como lejía o disolvente de pintura.
・No lave con agua caliente por encima de 50 °C ni deje el producto sumergido durante periodos prolongados.

IT AVVERTENZA
・Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da l'uso previsto.
・Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare il prodotto.
・Se si notano effetti negativi di natura fisica durante l'utilizzo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico.
・Non provare ad aprire, smontare o aggiustare il prodotto.
・Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
・Non esporre il prodotto a temperature superiori a 50°C.
ATTENZIONE
・Dopo ogni utilizzo, asciugo fresco, buio e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole ed alla umidità.
・Non condividere.
・Durante l'uso potrebbero verificarsi perdite di lubrificante.
・Dopo l'uso, lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone neutro e assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo.
・Non pulire con detergenti, alcol, detergenti altamente acidi/alcalini o sostanze corrosive come candeggina o diluente per vernici.
・Non lavare con acqua calda a temperature superiori a 50°C o lasciare il prodotto immerso per periodi di tempo prolungati.

PT ADVERTÊNCIA
・Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não o pretendido.
・Mantenha fora do alcance das crianças. Não permita que crianças utilizem o produto.
・Se detetar efeitos físicos adversos durante a utilização, interrompa imediatamente a utilização e contacte um profissional de saúde.
・Não tente abrir, desmontar nem ser o produto.
・Não utilize o artigo estiver danificado.
・Não aqueça o produto acima de 50°C.
ATENÇÃO
・Após cada utilização, seque bem, guarde num local fresco, seco e escuro, ao abrigo da luz direta do sol e da humidade.
・Não partilhe.
・Pode ocorrer fugas de lubrificante durante a utilização.
・Após a utilização, lave cuidadosamente com água morna e sabão suave e certifique-se de que o produto está completamente seco antes de o guardar.
・Não limpe com produtos de limpeza, álcool, produtos de limpeza altamente ácidos/alcalinos ou substâncias corrosivas, como lixívia ou diluente.
・Não lave com água quente acima de 50°C ou deixe o produto submerso durante longos períodos de tempo.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
・Не используйте изделие в целях, отличных от предусмотренных.
・Храните в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать изделие.
・При возникновении побочных эффектов во время использования немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
・Не пытайтесь открыть, разобрать или ремонтировать изделие.
・Не используйте поврежденное изделие.
・Не нагревайте изделие выше 50°C.
ВНИМАНИЕ
・После каждого использования тщательно высушите изделие, храните его в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги.
・Не передавайте изделие другим людям.
・Во время использования возможна утечка лубриканта.
・После использования тщательно промойте изделие теплой водой с мягким мылом и убедитесь, что оно полностью высохло, прежде чем убирать его на хранение.
・Не очищайте изделие моющими средствами, спиртом, сильнокислотными/щелочными чистящими средствами или едкими веществами, такими как отбеливатель или растворитель для краски.
・Не мойте горячей водой с температурой выше 50°C и не оставляйте изделие погруженным в воду на длительное время.

NL WAARSCHUWING
・Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
・Houdbaar buiten bereik van kinderen en laat kinderen niet gebruiken.
・Als u tijdens het gebruik ongewenste lichamelijke effecten opmerkt, stop dan het gebruik onmiddellijk onderbreken en een arts raadplegen.
・Het product niet openen, demonteren of veranderen.
・Gebruik het product niet als het beschadigd is.
・Verwarm het product niet boven 50°C.
VOORZICHTIG
・Drogen na gebruik, bewaar op een donkere, koele plaats weg van direct zonlicht.
・Gebruik niet samen.
・Tijdens het gebruik kan er smeermiddel lekken.
・Gebruik het product niet met lauwwarm water en milde zeep en zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt.
・Niet reinigen met schoonmiddelen, alcohol, sterk zuren of alkalische reinigers of bijtende substanties zoals bleekmiddel of verfverdunner.
・Was het product niet met heet water boven 50°C en laat het product niet langdurig ondergedompeld in water.

SV VARNING
・Använd inte denna produkt för något annat ändamål än dess avsedda användning.
・Förvaringstid. Förvara produkten utanförräckhåll för barn och husdjur.
・Om du upplever några fysiska biverkningar under användning, sluta då genast använda användningen och kontakta sjukvårdspersonal.
・Försök inte öppna, montera sär eller reparera produkten.
・Använd inte produkten om den är skadad.
・Värm inte produkten över 50°C.
FÖRSIKTIGHET
・Förvara produkten på en sval, torr och mörk plats borta från direkt solljus och fukt.
・Dela inte med andra.
・Smörjmedel kan läcka ut under användning.
・Rengör produkten med ljummet vatten och mild tvål och se till att produkten är helt torr innan den förvaras.
・Rengör inte med rengöringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska rengöringsmedel eller frätande ämnen som blekmedel eller färgtunn.
・Tvätta inte med varmt vatten över 50°C och låt inte produkten nedsänkt under längre perioder.

PL OSTRZEŻENIE
・Nie używaj tego produktu w żadnym celu innym niż przeznaczenie.
・Przechowuj w miejscach, w których z pomocą rodziców nie mają dostępu dzieci i zwierzęta.
・Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane objawy fizyczne podczas używania, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z lekarzem.
・Nie próbuj otwierać, demontować ani być produktem.
・Nie używaj uszkodzonego produktu.
・Nie podgrzewaj produktu powyżej 50°C.
OSTROŻNIE
・Przechowuj w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i/lub wilgoci.
・Nie nadaj nikomu tego produktu.
・Podczas użytkowania może wystąpić wyciek smaru.
・Po użyciu dokładnie umyj letnią wodą i łagodnym mydłem i upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.
・Nie używaj przy użyciu środków czyszczących, alkoholu, silnie kwaśnych/ zasadowych środków czyszczących ani substancji żrących, takich jak wybielacz lub rozpuszczalnik do farb.
・Nie myj gorącą wodą powyżej 50°C ani pozostawiaj produktu zanurzonego przez dłuższy czas.

ZH 警告
・请勿将本品用于预期用途以外的任何用途。
・请勿让儿童接触本品。
・如果在使用过程中出现任何不良反应，请立即停止使用并咨询医生。
・请勿尝试打开、拆卸或改装本品。
・请勿使用已损坏的本品。
・请勿将本品加热至50°C以上。
注意
・每次使用后，请将本品置于阴凉、干燥、黑暗处保存。
・请勿与他人共用。
・使用过程中可能会漏出润滑液。
・请勿使用温水和温和肥皂清洗本品，并确保本品在存放前完全干燥。
・请勿使用清洁剂、酒精、强酸/强碱性清洁剂、漂白剂或稀释剂等腐蚀性物质清洁本品。
・请勿使用超过50°C的热水清洗本品，也请勿将本品长时间浸泡在水中。

KR 경고
・제품을 사용 목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
・어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 제품을 사용하지 않도록 하십시오.
・사용 중 불쾌한 통증이나 이상 증상이 느껴지면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.
・제품을 분해, 개조하지 마십시오.
・제품이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
・제품을 50°C 이상 가열하지 마십시오.
주의
・사용 후 제품을 통풍이 잘 되고 건조한 곳에 보관하십시오.
・다른 사람과 제품을 공유하지 마십시오.
・사용 중 윤활제가 새어나올 수 있습니다.
・사용 후 미지근한 물과 중성 세제로 제품을 세척하고 제품을 보관하기 전에 제품이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
・세정제, 알코올, 강산성/강알칼리성 세정제 또는 표백제나 페인트 희석제와 같은 부식성 물질로 세척하지 마십시오.
・50°C 이상의 뜨거운 물로 세척하거나 제품을 장시간 물에 담그지 마십시오.